

Übersicht Verstellbereiche Türfutter
Tabelle 54
1. Türfutter Standard

Bekleidung	Falz	Wandstärke	Verstellbereich	
			Plus	Minus
EC (Eckig) RF (Rund)	gefälzt	50	+ 5	- 3
		60	+ 5	- 5
		70	+ 5	- 5
		≥ 80 - 100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
PR (Profil)	gefälzt	50	+ 5	- 2
		60	+ 5	- 5
		70	+ 5	- 5
		≥ 80 - 100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
HK (Hohlkehle)	gefälzt	50	+ 5	- 0
		60	+ 5	- 5
		70	+ 5	- 5
		≥ 80 - 100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
Primo	gefälzt	100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
80/22 (Alle Varianten)	gefälzt	50	+ 5	- 0
		60	+ 5	- 5
		70	+ 5	- 5
		≥ 80 - 100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
BASIC RFKR	gefälzt	75 - 94	+ 14	- 5
		95 - 259	+ 14	- 5
		260 - 339	+ 9	- 10
EC (Eckig) RF (Rund)	stumpf	100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
Primo	stumpf	100	+ 15	- 5
		> 100	+ 10	- 10
80/22 (alle Varianten)	stumpf	> 100	+ 10	- 5

Übersicht Verstellbereiche Türfutter

Tabelle 54

2. Türfutter mit unterschiedlichen Bekleidungen

Falzbekleidung	Zierbekleidung	Falz	Wandstärke	Verstellbereich	
				Plus	Minus
EC (eckig)	PR (Profil)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 15	- 1
			> 100	+ 15	- 6
RF (Rund)	PR (Profil)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 15	- 1
			> 100	+ 15	- 6
PR (Profil)	EC (eckig)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 12	- 7
			>100	+ 8	- 12
PR (Profil)	RF (Rund)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 12	- 7
			>100	+ 8	- 12
80/22 (alle Varianten)	EC (eckig)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 10	- 10
			> 100	+ 5	- 15
80/22 (alle Varianten)	RF (Rund)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 10	- 10
			> 100	+ 5	- 15
80/22 (alle Varianten)	PR (Profil)	gefälzt	≥ 80 - 100	+ 15	- 7
			> 100	+ 10	- 10

Übersicht Verstellbereiche Türfutter

Tabelle 54

3. Türfutter DUFU (Durchgangsfutter)

Bekleidung	Wandstärke	Verstellbereich	
		Plus	Minus
EC (Eckig) RF (Rund)	50	2 x +5	2 x -2,5
	> 50 - 80	2 x +10	2 x -2,5
	> 80	2 x +15	2 x -5
PR (Profil)	≥ 50 - 80	2 x +5	2 x -2,5
	> 80	2 x +15	2 x -5
80/22 (alle Varianten)	≥ 60 - 80	2 x +10	2 x -1
	> 80	2 x + 15	2 x -4
PRIMO	≥ 60 - 80	2 x +10	2 x -2,5
	> 80	2 x + 15	2 x -5
HK (Hohlkehle)	≥ 60 - 80	2 x +10	2 x -1
	> 80	2 x + 15	2 x -4

Übersicht Verstellbereiche Türfutter
Tabelle 54
4. Schiebetürfutter Innenlaufend IL

Bekleidung	Wandstärke	Verstellbereich	
		Plus	Minus
EC (Eckig) RF (Rund)	100	2 x +2,5	2 x -1
	> = 125 - 145	2 x +5	2 x -3
	> 145	2 x +15	2 x -5
	STIL 145 - 165	2 x +5	2 x -3
	STIL > 165	2 x +15	2 x -5
PR (Profil)	100	2 x +2,5	2 x -1,5
	> = 125 - 145	2 x +5	2 x -4
	> 145	2 x +15	2 x -5
	STIL 145 - 165	2 x +5	2 x -4
	STIL > 165	2 x +15	2 x -5
80/22 (Alle Varianten)	125	2 x +5	2 x -1
	> = 145	2 x +15	2 x -3,5
	STIL 125 - 145	2 x +5	2 x -1
	STIL > 165	2 x +15	2 x -3,5
PRIMO	115	2 x +5	- 0
	125	2 x +5	2x -2,0
	> = 145	2 x +7,5	2 x -2,0
	STIL > 165	2 x +7,5	2 x -2,0
HK (Hohlkehle)	100	2 x +4	2 x -3,0
	> = 145	2 x +15	2 x -3,0
	STIL 125 - 145	2 x +5,0	2 x -2,0
	STIL > 165	2 x +15	2 x -3,0