


Stand: 13.12.2022

Einstellung des Rollenschnäppers

Die Einstellung des Rollenschnäppers kann im montiertem Zustand durchgeführt werden!

Die Position der Rolle kann eingestellt werden, indem die Schlitzschraube im Inneren des Rollenschnäppers mit einem Schraubendreher durch das Loch in der Rolle in die gewünschte Richtung gedreht werden.



Der Rollenschnäpper muss so eingestellt werden, dass die Rolle leicht über die Glaskante ragt!

